

Order these RP's No. if your faucet code is 413763.


Pida este número del RP si el código de su llave tiene 413763 un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 413763 un suffixe.


RP62844▲
Handle Assembly
Conjunto de manija
Montage de la manette



RP25620
Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de Calage



RP41896
Glide Ring
Aro para Deslizar
L'anneau de Glissement



RP64761
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento y Resorte, Bonete
Obturbador, siège et ressort, écrou à
chapeau



The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP62845▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre




3
RP51345
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé




413763


RP62846▲
Handle Base, Flange Support,
Gasket & Set Screw
Base de la Manija, Soporte de la
Brida y Tornillo de Ajuste
Base, support circulaire, joint et vis
de calage pour manette




RP62472▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique
Sans la Tige de Manoeuvre




RP44493
Hose Assembly,
Blocks & O-Rings
Ensamble de la
manguera, Bloques
y Aros-O
Tuyau souple,
blocs de fixation
et joints toriques



RP60925
Gasket, Washer & Nut
Empaque, Arandela y Tuerca
Joint, Rondelle et Écrou



RP47423
Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous(2)
et Vis (4)



▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini


Model/Modelo/Modèle
35962LF
Series/Series/Seria

Order these RP's No. if your faucet code is 449918.

Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449918 un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449918 un suffixe.

The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.



▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini