


VENUTO®
Models / Modelos / Modèles
63070LF & 63970LF

RP60109▲
 Spout Assembly
 Ensamble del Tubo de Salida
 Bec

RP60110▲
 Sprayer Assembly (includes aerator)
 Ensamble de rociador (incluye el aireador)
 Pulvérisateur (inclut aérateur)

RP80977
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas de repuesto
 Trousse de rechange et pièce de retenue de douchette

RP60112▲
 Sprayer Assembly (includes aerator)
 Ensamble de rociador (incluye el aireador)
 Pulvérisateur (inclut aérateur)




RP6092
 Nuts & Washers
 Tuercas y Arandelas
 Écrous et Rondelles

RP43255
 Studs
 Pernos
 Goujons filetés

RP42875
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP42867▲
 Optional 10" Escutcheon, Mounting Screws, Nuts, Washers & Gasket (not included)
 Chapa opcional de 10", tornillos de montaje, tuercas, arandelas y empaque (no se incluyen)
 Plaque de finition facultative de 10 po, vis de montage, écrous, rondelles et joint (non inclus)

RP37490
 Thin Deck Aid (not included)
 Sostén para Bordos Delgados (no incluido)
 Plaque de renfort (non inclus)



RP51685
 Mounting Bracket, Nut and Spacer
 Abrazadera para la Instalación, Tuerca y Separador
 Fixation, écrou et cale

RP40531
 Wrench
 Llave
 Rondelle

RP40526
 Nut Only
 Sólo Tuerca
 Écrou seulement

RP60111▲
 Spout Assembly
 Ensamble del Tubo de Salida
 Bec

RP60113▲
 Friction Ring & Isolator Sleeve
 Anillo de la Fricción y Funda del Aislador
 Boucle de Frottement et Douille D'isolant

RP60114
 Cartridge Assembly
 Ensamble del Cartucho
 Cartouche

RP60117▲
 Handle
 Manija
 Manette

RP43945
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint torique

RP60115
 Bonnet Nut
 Bonete
 Chapeau

RP60116▲
 Cap
 Casquete
 Embase

RP60118▲
 Set Screw & Button
 Tornillo de Presión y Botón
 Vis de calage et bouton

RP44001
 Temperature Indicator
 Indicador de Temperatura
 Indicateur de température

RP13938
 O-Rings
 Anillos "O"
 Joints toriques

RP50952
 Cut - To - Fit Plastic Sleeves
 Casquillos cortados a la medida
 Bagues d'extrémité pour tubes coupés

RP51243
 Inlet Gaskets
 Empaques para el tubo de entrada
 Joints côté alimentation

RP42872
 Trim Ring and Gasket
 Aro de Accesorio y Empaque
 Anneau de finition et joint

RP40524
 Gasket Only
 Sólo el Empaque
 Joint seulement

RP49149
 Weight Assembly
 Ensamble de la Pesa
 Masselotte

RP62057
 Hose Assembly & Clip
 Ensamble de la Manguera y Presilla
 Tuyau souple et Agrafe

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini