
RP71656▲
Bar Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
RP71655▲
Kitchen Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
▲Specify Finish
▲Especifíque el Acabado
▲Précisez le Fini
RP64069▲
Sprayer Assembly
Ensamble de rociador
Pulvérisateur
RP60923
Retainer
Funda
Douille
RP64070▲
Optional 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), gasket, Nuts (2) & Washers (2)
Chapa opcional de 10 1/2", Tornillos para la Instalación (2) y Empaque
Plaque de finition facultative de 10 1/2 po, vis de montage (2), écrous (2), rondelles (2) et joint
RP60114
Cartridge Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape
RP60548
Contact Plate
Chapa de Contacto
Plaque de contact
RP64071▲
Cap
Casquete
Embase
RP64072▲
Set Screw & Button
Tornillo de Ajuste y botón
Vis de Calage et bouton
RP64073
Hose Protector
Protector de la Manguera
Protecteur de Tuyau
RP60275
Bonnet Nut
Bonete
Chapeau
RP62589▲
Handle, Set Screw & Button
Manija, tornillo de presión y Botón
Poignée, Vis de calage et Bouton
RP64075▲
Base Assembly
Aro de Accesorio
Anneau de finitiont
RP6092
Nuts (2) & Washers (2)
Tuercas (2) y Arandelas (2)
Écrous (2) et Rondelles (2)
RP64074
Gasket
Empaque
Joint
RP71506
Isolation Spacer
Separador de Aislamiento
D'espacement Isolante
RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier
RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour
RP37490
Isolation Plate
Placa del Aislamiento
Plaque d'isolation
RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)
RP60911
Clip
Presilla
Agrafe
RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joints torique
RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés
RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de entrada
Joints côté alimentation
RP62057
Hose Assembly, Clip & O-Rings
Ensamble de la manguera, Presilla y Anillos "O"
Tuyau souple, Agrafe et Joints torique
RP49835
Mounting Nut Assembly
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage